Схема электрическая принципиальная ВК40Е, ВК50Е



A- контроллер AirMaster S1
ВК - датчик температуры масляно-воздушной смеси
ВР - датчик давления сжатого воздуха
FU - предохранители силовые
FU1 - FU5 - предохранители цепи управления
HL1 - сигнализация "СЕТЬ"
HL2 - сигнализация "ТО"
K1 - **K3 -** магнитные контакторы Uc=230VAC
KK - тепловое реле двигателя привода компрессора
M - электродвигатель привода компрессора
QS - вводной выключатель
SB - кнопка"АВАРИЙНЫЙ СТОП"
SF - реле контроля фаз
T - трансформатор 0,16кВА - 380/220/24В
XT1 - клеммник подключения ДУ
YA1- электромагнитный клапан управления 230VAC
YA2 - электромагнитный клапан сброса избыточного давления воздуха 230VAC

	ВК40Е	ВК50Е
M1, kW	30	37
FU, A	80...100	100...125
KK, A	31,3...36,3	38,3...44,3